



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV REISASKIFER

Bergartstype

Reisaskifer (Reisa kvartsitt) er kvartsittskifer, som er en metamorf bergart med sand som utgangsmateriale. Mineralinnholdet er i hovedsak kvarts, kvartsforbindelser, feltspat og glimmer. Det høye kvartsinnholdet i Reisaskifer gjør at skiferen er spesielt slitestek og av høy kvalitet. Bergarten har naturgitte lag med glimmersjikt, og det er disse spaltbare planparallele lagene som utgjør det som benevnes som naturoverflaten til Reisaskifer.

Klargjøring

Reisaskifer lagt utendørs i sand eller subbus (naturesand og natursingel) spyles ren etter legging. Unngå likevel å spyle ut sand eller subbus ut av fugene. Reisaskifer som er lagt i mørtel eller flislim, både inne og utendørs, må rengjøres med kaldt vann umiddelbart etter legging. Overflødig fugemasse må rask vaskes bort. Vask nøye og skift ut vannet jevnlig. Benyttes det flislim må limsøl umiddelbart vaskes bort med rent vann. Vi anbefaler å benytte AKEMI Sementflekkefjerner hvis rester av limsøl og fugemasser ikke har blitt tilstrekkelig vasket bort.

Etter at skiferen er lagt anbefaler vi at AKEMI Steinrens benyttes til rengjøring av hele skiferoverflaten før impregnering. AKEMI Steinrens er et syrefritt høykonsentret rengjøringsmiddel spesialdesignet for naturstein. Etter rengjøringen skal skiferen skylles med rent vann, uansett hvilket rengjøringsmiddel som er benyttet.

Impregnering

Til impregnering av Reisaskifer anbefaler vi AKEMI Nano Anti-Flekk. Dette er et produkt som er lett å påføre, og som gir minimal endring i farge og glans. Påse at skiferoverflaten er helt tørr, ren og fri for støv før impregnering. Varmekabler må slås av i god tid før impregnering, samt bør direkte sollys unngås.

Utendørs: Steder hvor skiferen er ekstra utsatt for flekker, bør impregneres før bruk.

Innendørs: Vi anbefaler at alle overflater innendørs impregneres før bruk.

Produkt: Gulvfliser, trapper og belegningsstein

Overflatebehandling: Naturoverflate eller slipt

Produsent: Skogberget AS

Tel: +47 974 15 674 / +47 483 94 638

E-post: mail@skogberget.no

www.skogberget.no

Vedlikehold - daglig vask/pleie

Til daglig vedlikehold og rengjøring av Reisaskifer anbefaler vi AKEMI Steinsåpe. For grovere rengjøring anbefales AKEMI Steinrens. Uegnede eller syreholdige rengjøringsmidler kan ødelegge impregneringen.

Utendørs er det ofte tilstrekkelig med å koste eller spyle skiferoverflaten med vann. Hvis skiferen spyles med høytrykk, må man være forsiktig slik at man ikke skader fugene eller impregneringen. Skader i fugene kan føre til frostsprengning, og derfor er det viktig at skadede fuger etterfylles med ny fugemasse.

Flekkfjerning

Det finnes ulike midler avhengig av hvilke typer flekker som skal fjernes. Ta kontakt med leverandør for videre veiledning.

Annet

Følg bruksanvisningen på rengjøringsmidlene nøye. Teknisk informasjon og sikkerhetsdatablader for anbefalte AKEMI-produkter finnes på www.s-tandberg.no.

